

## MODO DE USAR A FONTE-3V PARA MEMÓRIAS E2PROM'S QUE NÃO GOSTAM DE SER COPIADAS E/OU GRAVADAS!

A alimentação do pino-8(+VCC) e pino-4(Gnd), não deverá ser ligado ao Gravador pony Prog!

"ESSA ALIMENTAÇÃO É SEPARADO, OU SEJA, VOCÊ LIGA A PILHA AOS PINOS 4 E 8 DA MEMO, E LIGA OS FIOS CORRESPONDENTES AO NEGATIVO- PINO 4, AO SDA- PINO 5, E AO SCL- PINO 6 DO GRAVADOR-PONY PROG!"

